

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://enerpred.nt-rt.ru/> || edo@nt-rt.ru

Ударные торцевые головки для гайковерта



Ударные торцевые головки для гайковерта применяются для закручивания/откручивания болтов и гаек больших диаметров и требующих для этого существенного усилия. Используется в строительстве, а также различных сферах промышленности. В представленном ассортименте вы наверняка сможете найти подходящие вам торцевые головки для гайковерта, т.к. он содержит максимальное количество необходимых размеров под ключ.

Модель	Размеры под ключ, мм	Наружный D головки, мм	Присоединительный D головки, мм	Глубина под гайку, мм	Глубина под шпильку, мм	Высота головки, мм	Масса, кг
1",0							
ГС19-1	19,0	37	37	10	26	60	0,6
ГС21-1	21,0	39	37	12	26	60	0,6
ГС22-1	22,0	40	37	12	26	60	0,6
ГС24-1	24,0	41	37	14	26	60	0,7
ГС27-1	27,0	44	37	16	26	60	0,7
ГС30-1	30,0	47	37	18	26	60	0,7
ГС32-1	32,0	49	37	20	26	60	0,7

Модель	Размеры под ключ, мм	Наружный D головки, мм	Присоединительный D головки, мм	Глубина под гайку, мм	Глубина под шпильку, мм	Высота головки, мм	Масса, кг
ГС36-1	36,0	54	37	22	26	60	0,7
ГС41-1	41,0	62	37	24	36	70	0,9
ГС46-1	46,0	65	37	27	37	75	1,1
ГС50-1	50,0	70	37	30	40	80	1,1
ГС55-1	55,0	76	37	33	43	85	1,3
ГС60-1	60,0	82	37	36	46	90	1,5
ГС65-1	65,0	87	37	40	50	95	1,7
ГС70-1	70,0	105	37	44	54	100	2,8
ГС75-1	75,0	110	37	48	58	105	3,2
ГС80-1	80,0	115	37	52	62	110	3,6
ГС85-1	85,0	120	37	56	66	115	4,0
ГС90-1	90,0	125	37	60	70	120	4,4
ГС95-1	95,0	130	37	64	74	125	4,8
ГС100-1	100,0	135	37	68	78	130	5,3
ГС105-1	105,0	140	37	72	82	135	5,8
ГС110-1	110,0	145	37	76	86	140	6,3
1 1/2",0							
ГС27-1,5	27,0	65	70	43,5	55	95	1,5
ГС30-1,5	30,0	65	70	42	55	95	1,4
ГС32-1,5	32,0	65	70	41	60	100	1,4
ГС36-1,5	36,0	65	70	34	55	95	1,3
ГС41-1,5	41,0	70	70	38	67	107	1,6

Модель	Размеры под ключ, мм	Наружный D головки, мм	Присоединительный D головки, мм	Глубина под гайку, мм	Глубина под шпильку, мм	Высота головки, мм	Масса, кг
ГС46-1,5	46,0	72	70	41	80	120	1,8
ГС50-1,5	50,0	75	70	43	85	125	1,7
ГС55-1,5	55,0	80	70	43	90	130	1,9
ГС60-1,5	60,0	85	70	41	95	135	2,1
ГС65-1,5	65,0	95	70	65	100	140	2,9
ГС70-1,5	70,0	95	70	56	100	140	2,5
ГС75-1,5	75,0	102	70	56	105	145	2,9
ГС80-1,5	80,0	108	70	57	105	145	3,2
ГС85-1,5	85,0	113	70	57	110	150	3,4
ГС90-1,5	90,0	118	70	57	110	150	3,6
ГС95-1,5	95,0	124	70	62,5	115	155	4,0
ГС100-1,5	100,0	130	70	63	115	155	4,3
ГС105-1,5	105,0	136	70	96,5	120	160	5,2
ГС110-1,5	110,0	140	70	96,5	120	160	5,1
ГС115-1,5	115,0	148	70	98	125	165	6,0
ГС120-1,5	120,0	154	70	98,5	125	165	6,4
ГС125-1,5	125,0	166	70	105	130	170	7,2
ГС130-1,5	130,0	166	70	100	130	170	7,4
ГС135-1,5	135,0	172	70	100	130	170	8,3
ГС140-1,5	140,0	185	70	102,5	135	175	9,0
ГС145-1,5	145,0	185	70	100	135	175	9,2
ГС150-1,5	150,0	190	70	100	135	175	9,4

Модель	Размеры под ключ, мм	Наружный D головки, мм	Присоединительный D головки, мм	Глубина под гайку, мм	Глубина под шпильку, мм	Высота головки, мм	Масса, кг
2",0							
ГС27-2	27,0	85	90	43	50	90	1,5
ГС30-2	30,0	85	90	45	55	90	1,8
ГС32-2	32,0	85	90	50,5	60	100	2,6
ГС36-2	36,0	85	90	44	55	95	2,3
ГС38-2	38,0	85	90	47,5	60	100	2,7
ГС41-2	41,0	85	90	47	67	107	2,4
ГС42-2	42,0	85	90	46	67	107	2,7
ГС46-2	46,0	85	90	49,5	80	120	2,5
ГС48-2	48,0	85	90	52,5	80	120	2,8
ГС50-2	50,0	85	90	48	85	125	2,4
ГС55-2	55,0	85	90	45,5	90	130	2,3
ГС60-2	60,0	85	90	41	95	135	2,2
ГС65-2	65,0	95	90	56	100	140	3,1
ГС70-2	70,0	99	90	56	100	140	3,2
ГС75-2	75,0	108	90	56	105	145	3,9
ГС80-2	80,0	114	90	57	105	145	4,2
ГС85-2	85,0	123	90	57	110	150	5,1
ГС90-2	90,0	128	90	57	110	150	5,4
ГС95-2	95,0	134	90	62,5	115	155	5,9
ГС100-2	100,0	140	90	63	115	155	6,3
ГС105-2	105,0	146	90	96,5	120	160	7,3

Модель	Размеры под ключ, мм	Наружный D головки, мм	Присоединительный D головки, мм	Глубина под гайку, мм	Глубина под шпильку, мм	Высота головки, мм	Масса, кг
ГС110-2	110,0	152	90	96,5	120	160	7,8
ГС115-2	115,0	158	90	98	125	165	8,4
ГС120-2	120,0	164	90	98,5	125	165	8,9
ГС125-2	125,0	170	90	100	125	165	9,4
ГС130-2	130,0	176	90	100	130	170	10
ГС135-2	135,0	182	90	100	130	170	11
ГС140-2	140,0	187	90	100	130	170	11,4
ГС145-2	145,0	193	90	100	135	175	12
ГС150-2	150,0	198	90	100	135	175	12,4
ГС155-2	155,0	204	90	106	138	178	13,1
ГС160-2	160,0	212	90	113	140	180	13,5
ГС165-2	165,0	218	90	118	145	185	14,6
ГС170-2	170,0	229	90	125,5	146	186	15,2
ГС175-2	175,0	233	90	129,5	149	189	15,4
ГС180-2	180,0	234	90	133	152	192	16,7
2 1/2",0							
ГС50-2,5	50,0	108	120	67	95	150	6,3
ГС55-2,5	55,0	108	120	64,5	95	150	6,0
ГС60-2,5	60,0	108	120	63	97	152	5,9
ГС65-2,5	65,0	108	120	62	100	155	5,7
ГС70-2,5	70,0	108	120	62	100	155	5,9
ГС75-2,5	75,0	108	120	57	105	160	5,0

Модель	Размеры под ключ, мм	Наружный D головки, мм	Присоединительный D головки, мм	Глубина под гайку, мм	Глубина под шпильку, мм	Высота головки, мм	Масса, кг
ГС80-2,5	80,0	110	120	57	105	160	5,2
ГС85-2,5	85,0	113	120	57	110	165	5,1
ГС90-2,5	90,0	122	120	59	110	165	5,6
ГС95-2,5	95,0	131	120	59	110	165	6,3
ГС100-2,5	100,0	144	120	63	115	170	9,0
ГС105-2,5	105,0	146	120	97	120	175	9,3
ГС110-2,5	110,0	146	120	97	120	175	9,8
ГС115-2,5	115,0	148	120	98	125	180	8,2
ГС120-2,5	120,0	156	120	95	125	180	9,2
ГС125-2,5	125,0	161	120	95	125	180	9,6
ГС130-2,5	130,0	167	120	100	125	180	10,2
ГС135-2,5	135,0	175	120	95	125	180	12,5
ГС140-2,5	140,0	195	120	90	110	165	15,1
ГС145-2,5	145,0	185	120	100	135	190	12,4
ГС150-2,5	150,0	210	120	100	115	170	18,3
ГС155-2,5	155,0	204	120	109	145	200	17,1
ГС160-2,5	160,0	220	120	105	125	180	20,4
ГС165-2,5	165,0	230	120	105	125	180	22,7
ГС170-2,5	170,0	235	120	110	130	185	23,7
ГС175-2,5	175,0	240	120	115	135	190	25,1
ГС180-2,5	180,0	245	120	115	135	190	25,7
ГС185-2,5	185,0	252	120	115	135	190	27,3

Модель	Размеры под ключ, мм	Наружный D головки, мм	Присоединительный D головки, мм	Глубина под гайку, мм	Глубина под шпильку, мм	Высота головки, мм	Масса, кг
ГС190-2,5	190,0	260	120	120	140	195	29,7
ГС195-2,5	195,0	265	120	125	145	200	30,2
ГС200-2,5	200,0	270	120	130	150	205	33,0
ГС205-2,5	205,0	277	120	130	150	205	34,6
ГС210-2,5	210,0	285	120	130	150	205	36,9
ГС215-2,5	215,0	286	120	135	155	210	36,3
ГС220-2,5	220,0	292	120	140	160	215	38,6
ГС225-2,5	225,0	300	120	145	165	220	41,9
ГС230-2,5	230,0	308	120	150	170	225	45,6
ГС235-2,5	235,0	314	120	155	175	230	48,1
ГС240-2,5	240,0	320	120	160	180	235	51,9
ГС245-2,5	245,0	330	120	165	185	240	53,7
ГС250-2,5	250,0	335	120	170	190	245	58,5
ГС255-2,5	255,0	340	120	170	195	250	59,3

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://enerpred.nt-rt.ru/> || edo@nt-rt.ru