

Домкратные установки для подъема вагонов и локомотивов



Домкратные установки применяются для подъема и удержания всех типов вагонов, полувагонов, локомотивов и т.д. в верхней позиции для получения доступа к демонтажу оборудования в подрамной зоне.

Установки производятся в двух вариантах: стационарном (УДС) и передвижном (УДП).

Установки состоят из четырех домкратных стоек, установленных попарно с двух сторон железнодорожного пути, крутящий момент от электродвигателя передается на червячный редуктор и далее на ходовой винт, при этом происходит подъем или опускание локомотива.

- Возможна как совместная синхронная, так и раздельная работа домкратных стоек.
- Предусмотрена экстренная остановка домкратных стоек с полным отключением напряжения одной кнопкой.
- Возможность управления стойками как с главного эл. шкафа или пульта дистанционного управления, так и с каждой отдельной стойки с расположенного на ней эл. шкафа.
- Установка имеет световую индикацию текущего состояния.
- При возникновении аварийной ситуации имеется возможность опустить каретки при помощи устройства ручного опускания.
- Автоматическое отключение электродвигателей домкратных стоек при достижении кареткой крайних положений предохраняет установку от поломок.

Главным преимуществом установок является наличие синхронизатора подъема-опускания, блокирующего работу домкратов при возникновении перекаса при подъеме.

| Модель | Грузоподъемность, тс | Высота подъема, мм | Min высота площадок грузовых балок, мм | Min расстояние от оси пути до грузовых балок, мм | Тип привода | Ном-ое напряжение, В | Ном-ая частота, Гц | Ном-ая мощность кВт | Габариты домкрата (LxВxН), мм | Масса домкрата, кг (без масла в редукторе) | Габариты шкафа управления (ВxLxН), мм | Масса шкафа управления, кг | Масса установки, кг (без масла в редукторах) |
|---------|----------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
| УДС-100 | 100 | 1960 | 800 | 1310 | Мотор-редуктор | 380 | 50 | 7,5 | 1572x820x2560 | 1635 | 400x200x600 | 51 | 6640 |
| | 120 | 1960 | 800 | 1310 | | 380 | 50 | 7,5 | 1572x820x2560 | 1635 | 400x200x600 | 51 | 6640 |
| УДС-160 | 160 | 2600 | 800 | 1310 | | 380 | 50 | 7,5 | 1572x820x3200 | 1835 | 400x200x600 | 52 | 7440 |
| | 200 | 2600 | 800 | 1310 | | 380 | 50 | 7,5 | 1572x820x3280 | 2215 | 400x200x600 | 52 | 8988 |
| УДП-100 | 100 | 1960 | 800 | 1310 | | 380 | 50 | 11 | 1572x820x2560 | 1635 | 400x200x600 | 51 | 6640 |
| | 120 | 1960/2600 | 800 | 1310 | | 380 | 50 | 7,5 | 1572x1364x2590 | 1800 | 400x200x600 | 52 | 7350 |
| УДП-160 | 160 | 1960/2600 | 800 | 1310 | | 380 | 50 | 7,5 | 1572x1364x3230 | — | 400x200x600 | 52 | 8290 |
| | 200 | 1960/2600 | 800 | 1310 | | 380 | 50 | 11 | 1572x1364x3230 | — | 400x200x600 | 52 | 8290 |

В комплект домкратной установки входят четыре домкрата с пультами управления.

Расположение электродвигателей домкратов может быть выполнено под индивидуальные требования заказчика, что позволяет добиться максимальной адаптации домкратных установок в конкретном депо.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93